

NEU !! PRIJON LADEHILFE

Wem geht es nicht so? Das Boot ist schwer, die Autos werden immer höher. Vielen Paddlern ist der Sport durch das teilweise sehr kraftraubende Handling verleidet. Bis das Boot auf dem Auto verladen ist, müht man sich regelrecht ab. Abhilfe schafft PRIJON demnächst mit der neuen Beladehilfe für den Dachträger.

Hier die wichtigsten Merkmale:

- Sie müssen nie das gesamte Bootsgewicht tragen.
- Das schwierige Ausbalancieren entfällt.
- Auch kleinere Personen können nun das Boot mühelos auf das Autodach laden.
- Nutzbar für alle Dachträger mit rechteckigem Trägerprofil.
- Sie können das System mit einer Garnitur Senkrechtstützen kombinieren.

Die Beladehilfe ist ab sofort bei unseren Fachhändlern erhältlich.
Art.: 90225, Empf. VK 125,- EURO



Ausgangsposition:
Boot neben Auto legen,
Auflagenbügel herausziehen,
Halteleine an Boot und
Auto befestigen und leicht
spannen.

Boot vorne anheben und
auf den Auflagenbügel
auflegen.





Boot hinten anheben.

Auf hinteren Dachträgerbügel auflegen.



Nun muß das Boot nur noch gerade ausgerichtet werden.
Anschließend wird das Boot wie immer befestigt, und schon kann die Reise losgehen!